

## Reloj despertador fácil de programar y con diódo emisor de luz

Su reloj despertador fácil de programar con diódo emisor de luz, marca Radio Shack, es un reloj ideal para su habitación. Su reloj despertador ofrece estas características:

**Pantalla color rojo de 2.5 cms**—los grandes números le permiten consultar la hora con facilidad.

**Controles fáciles de usar**—le permite ajustar la hora en el reloj y el despertador, de una manera rápida y simple.

**Botón Snooze**—le permite interrumpir la alarma durante aproximadamente 9 minutos cada vez que es oprimido.

**Alerta de interrupción de energía eléctrica**—provoca que la pantalla destella cuando la energía eléctrica que alimenta el reloj haya sido interrumpida. Su reloj seguirá operando si usted le ha instalado una batería de apoyo.

**Batería de apoyo**—energiza el reloj durante una interrupción en la energía eléctrica.

**Indicador de la batería centinela**—se ilumina para indicarle que la batería se ha debilitado o no ha sido instalada.

## CONEXION A LA CORRIENTE ELECTRICA

Para energizar el reloj despertador, conecte el cable para la corriente eléctrica en un enchufe estándar.

Cuando conecta por primera vez el reloj despertador, la pantalla destella. Se interrumpe el destello una vez que haya usted ajustado la hora correcta. La pantalla destella cuando la energía eléctrica que lo alimenta ha sido interrumpida y la batería de apoyo no ha sido instalada.



**Advertencia:** Para prevenir la posibilidad de recibir una descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia o humedad excesiva.



**CUIDADO**

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA  
NO LO ABRA



Este símbolo es con la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso y sin aislamiento, en el interior del bastidor de este producto; que pudiera ser de suficiente magnitud para constituir el riesgo de recibir una descarga eléctrica. No abra el bastidor de este producto.

Este símbolo es con la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones muy importantes para la operación o mantenimiento de este producto y que se han incluido en la literatura que lo acompaña.

**CUIDADO:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA, NO EXTRAIGA EL BASTIDOR O PARTE POSTERIOR. NO EXISTEN COMPONENTES QUE REQUIERAN DE MANTENIMIENTO EN SU INTERIOR. REFERASE A PERSONAL Y SERVICIO ESPECIALIZADO.

©1995 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation.

---

---

## INSTALACION DE LA BATERIA DE APOYO

Instale una batería de 9 voltios (no provista) en su reloj despertador como energía de apoyo. Le sugerimos instalar una batería alcalina Radio Shack Cat. No. 23-553.

**Nota:** Para prevenir el consumo innecesario de la batería, conecte el reloj en un enchufe para la corriente eléctrica antes de instalar la batería de apoyo.

1. Deslice la cubierta del compartimento para la batería, en la dirección que señala la flecha, para abrirla.

2. Conecte la batería en las terminales correspondientes y colóquela en el interior del compartimento.

**Cuidado:** Use solamente la batería del tipo y tamaño sugerido.

3. Reinstale la cubierta.

### Notas:

- Si usted ha instalado la batería de apoyo, la pantalla se apaga durante una interrupción en la corriente eléctrica. Sin embargo, el reloj continúa con su funcionamiento durante aproximadamente 8 horas y la alarma emitirá su sonido a la hora previamente establecida.
- Si la pantalla destella una vez que se haya restablecido el servicio eléctrico, reemplace la batería y vuélva a ajustar la hora.
- Cuando el indicador BATTERY SENTINEL, ubicado en el extremo derecho de la pantalla, se ilumina; reemplace la batería.

## AJUSTE DE LA HORA

1. Coloque el selector **SET/RUN**, en la parte inferior del reloj, en la posición **SET**.

**Nota:** El indicador **PM** se iluminará cuando el reloj refleje en la pantalla una hora pasado meridiano.

2. Para ajustar la hora, gire el selector **HR/MIN** hacia la posición **HR**. Gire el selector **HR/MIN** con rapidez para avanzar el número de horas rápidamente..

3. Para ajustar el número de minutos, gíre el selector **HR/MIN** hacia la posición **MIN**. Gíre el selector **MIN** con rapidez para avanzar el número de horas rápidamente.
4. Coloque el selector **SET/RUN**, una vez que la hora correcta aparezca en la pantalla, hacia la posición **RUN**.

## AJUSTE DE LA HORA DEL DESPERTADOR

1. Oprima y mantenga oprimido el selector **ALARM SET/SNOOZE**. La hora en uso del despertador aparece reflejada en la pantalla.

**Nota:** Si el indicador **BATTERY SENTINEL** se ilumina al oprimir el selector **ALARM SET/SNOOZE**, será una indicación de que la batería de apoyo se ha debilitado (vea "Instalación de la batería de apoyo").

2. Mientras mantiene oprimido el selector **ALARM SET/SNOOZE**, siga los pasos 2 y 3 mencionados en la sección "Ajuste de la hora" para establecer la hora del despertador.
3. Una vez que la hora correcta, para el despertador, aparece en la pantalla, libere el selector **ALARM SET/SNOOZE**.

**Nota:** Oprima el selector **ALARM SET/SNOOZE** para consultar la hora del despertador, en cualquier momento que lo desee.

## USO DEL DESPERTADOR

Una vez que haya establecido la hora para el despertador, coloque el selector **OFF/ALARM/ON**, ubicado en la parte inferior

del reloj, en la posición **ON** para que la alarma emita su sonido a la hora previamente establecida. El indicador **ALARM**, ubicado en el extremo superior izquierdo, se ilumina. A la hora previamente establecida, el reloj despertador emitirá su sonido durante aproximadamente 2 horas consecutivas, o hasta que usted la interrumpa.

Cuando se active el sonido del despertador, usted podrá oprimir el botón **ALARM OFF**, para interrumpir la alarma. El sonido del despertador volverá a ser emitido 24 horas después.

O, coloque el selector **OFF/ALARM/ON** para desactivar la alarma y no vuelva a emitir su sonido, 24 horas más tarde.

## USO DEL BOTON SNOOZE

Para interrumpir temporalmente la alarma, durante aproximadamente 9 minutos; oprima el selector **ALARM SET/SNOOZE**, mientras escucha el sonido del despertador. La alarma se interrumpe y vuelve a sonar 9 minutos después.

Usted podrá oprimir el selector **ALARM SET/SNOOZE** para repetir el ciclo de activar y desactivar la alarma; durante el transcurso de 2 horas. Después del ciclo de 2 horas; el reloj despertador volverá a emitir el sonido, 24 horas después.

---

---

## MANTENIMIENTO

Su reloj despertador Radio Shack es un ejemplo de diseño y fabricación insuperable. Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado de su reloj y poderlo disfrutar durante años.

- Mantenga el reloj seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente.
- Manipule el reloj con cuidado.
- Use y mantenga el reloj bajo condiciones normales de temperatura.
- Limpie el reloj, ocasionalmente, con un trapo húmedo; para darle apariencia de nuevo.

Modificar o alterar los componentes internos del reloj despertador pudiera resultar en un mal funcionamiento e invalidar su garantía. Si el reloj no está funcionando como debiera, llévelo a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

## ESPECIFICACIONES

Tipo de pantalla .....	2 cms
Energía requerida .....	AC 120V, 60Hz, 3W
Batería centinela .....	En alerta 15µV
Batería de apoyo .....	Una batería de 9 voltios Radio Shack Cat. No. 23-553.
Dimensiones .....	57 x 162 x 94 mm
Peso .....	235 gms (sin batería de apoyo)

Estas especificaciones son para nuestros modelos típicos; las unidades individuales pudieran variar. Las especificaciones están sujetas a cambios o mejoramientos, sin previo aviso.